

Interface / knop en indicator

Interface/knop	Omschrijving
1.0	Aan / uit-knop, aan / uitzetten.
2 WPS/RESET	WPS: WPS-knop, schakel de WPS-functie kort in druk op de knop nadat deze is ingeschakeld. RESET: standaard ingesteld, druk op de knop langer dan 6 seconden.
3. LAN poort	LAN-poort wordt gebruikt voor het aansluiten van de pc of als repeater wordt gebruikt als accespoint.
4. Stroomstekker	Ondersteunt 110-240V voeding.
Indicator	Omschrijving
Led knippert langzaam	Apparaat is actief
Led knippert snel	WPS zoekt verbinding
Led brandt continu	Ingestelde repeater

PC-instelling

1) Verbind uw pc met het apparaat via LAN-poort bedraad of via wifi

Verbinden met "WLAN-REPEATER".

(Standaardwachtwoord is "**12348765**")

2) Controleer of uw pc in "Automatisch een IP-adres verkrijgen" en

"DNS-serveradres automatisch verkrijgen" staat ingesteld

Inloggen

1) Voer het standaard IP-adres **192.168.10.1** in uw browser in, open

de software-interface als afbeelding 1.

2) De standaard gebruikersnaam en het wachtwoord is "**admin**", "**admin**", klik op de

log in, u gaat naar de systeeminterface, de installatiewizard verschijnt

als afbeelding 2.

Afbeelding 1:



Klik op de volgende stap en kies een verbindingstype op basis van uw Internetverbindingsmethoden

Afbeelding 2:

Setup Wizard

If you are not familiar with this product, you can use this wizard to easily configure the wireless mode. If you are an expert, you can also exit the wizard and go to the menu item on the left to select the settings that you need to modify.

To continue the setup wizard, click 'Next'.
To exit the setup wizard, click 'Exit Wizard'.

1) Kies de repeater modus als u het wifi-signaal wilt uitbreiden en klik op Volgende.

Select wireless mode

Two different wireless modes, please choose according to your own situation.

Repeater mode AP mode

Klik op "scan router netwerk", u krijgt uw eigen wifi netwerk te zien. Deze moet u selecteren.

Vul uw wifi wachtwoord in en klik op de knop voltooiën voor de configuratie.

WiFi

Router SSID

Encryption

Router Password

Copy from router

Scan router network

ID	SSID	MAC	Encryption	Signal strength	Choice
1	BRAP_2G_8089	1e:40:a4:cb:80:6b	WPA2-PSK	-42dBm	<input type="checkbox"/>
2	FAP_2G_E347	18:40:a4:bd:e3:49	Not encrypted	-48dBm	<input type="checkbox"/>

Routerwachtwoord: het wifi-wachtwoord van de kant-en-klare wifi-naam.

Kopiëren van router: in "AAN" -status zal het apparaat dezelfde wifi naam overnemen wifi-naam zoals de router, en ook hetzelfde wifi-wachtwoord. In

"UIT" -status, het apparaat genereert nieuwe SSID, dit zal zijn als SSID_EXT, het wachtwoord moet door gebruikers zelf worden ingesteld.

Repeater SSID: de wifi-naam die door het apparaat wordt verzonden.

Versleutelingstype ondersteunt "geen versleuteling" "WPS-PSK" "WPA2-PSK"

Repeater-wachtwoord: kan door de gebruiker zelf worden ingesteld.

The screenshot shows a 'WiFi' configuration wizard. It has two main sections: 'Router' and 'Repeater'.
- Router SSID: BRAP_2G_8089
- Encryption: WPA2-PSK
- Router Password: (empty field)
- A 'Scan router network' button is located below the Router Password field.
- Copy from router: OFF (checkbox)
- Repeater SSID: BRAP_2G_8089_ext
- Encryption: WPA2-PSK
- Repeater Password: (empty field)
At the bottom, there are three buttons: 'Exit Wizard', 'Back', and 'Finish'.

2) Als u het bekabelde netwerk moet omzetten naar een wifi-netwerk, controleer dan AP-modus en vervolgens het volgende.

The screenshot shows a dialog box titled 'Select wireless mode'. It contains the text: 'Two different wireless modes, please choose according to your own situation.' Below this text are two radio buttons: 'Repeater mode' (which is unselected) and 'AP mode' (which is selected). At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Exit Wizard', 'Back', and 'Finish'.

Stel de wifi-naam en het wachtwoord in en klik op voltooiën.

SSID: wifi-signaalnaam

Coderingstype ondersteunen "geen codering" "WPS-PSK" "WPA2-PSK"

WiFi	
SSID	WLAN_REPEATER ?
Encryption	WPA2-PSK ▼
Password	🔒 ?
<input type="button" value="Exit Wizard"/> <input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Finish"/>	

Smartphone instelling

- 1) Verbinding maken met de wifi-naam "WLAN-REPEATER" per smartphone, wachtwoord "12348765".
- 2) Open de browser op uw smartphone, voer "192.168.10.1" in.
- 3) De volgende instellingsmethoden zijn bijna hetzelfde als instellen in Pc, raadpleeg de pc-instelling.

192.168.10.1	192.168.10.1/view/admin_system
<p>Sign in</p> <p>http://192.168.10.1 requires a username and password. Your connection to this site is not private</p> <p>Username</p> <p>admin</p> <hr/> <p>Password</p> <p>•••••</p> <p>CANCEL SIGN IN</p>	<p>Setup Wizard [Global/中文]</p> <p>Setup Wizard</p> <p>If you are not familiar with this product, you can use this wizard to easily configure the wireless mode. If you are an expert, you can also exit the wizard and go to the menu on the left to select the settings that you need to modify.</p> <p>To continue the setup wizard, click Next. To exit the setup wizard, click 'exit wizard'</p> <p>Exit Wizard <input type="button" value="Next"/></p>